



TECHNICKÉ INFORMACE

FUGENFÜLLER LIGHT

Obchodní značka:	ZERO Fugenfüller light
Materiál:	Super lehký tmel připravený k okamžitému použití v interiéru a exteriéru (při následném opatření vhodnými nátěrovými hmotami).
Schnutí:	Vytvrzení odpařováním vody z produktu při pokojové teplotě. Tvorba suchého filmu po cca. 5 min., při + 23°C a 50% vlhkosti vzduchu.
Specifická hmotnost:	Cca. 0,60 +/- 0,1 g/ml
Vlastnosti:	Velmi snadné nanášení; prakticky bez zápachu; stálobarevný; odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření; po vytvrzení voděodolný; s vynikající přilnavostí k mnoha porézním materiálům; PVC a hliníku. Po vytvrzení kompatibilní s nátěrovými hmotami dle DIN 52452 alkydovými pryskyřičnými a disperzními barvami. Teplotní odolnost – 20 °C do +75 °C Stavební výrobek testovaný na emise dle GEV-EMICODE.
Použití:	K rychlému a snadnému tmelení spár v SDK, omítce, betonu, zdivu apod.; taktéž pro tmelení otvorů po šroubech v SDK a přešpachtlování spár, mimo jiné dle DIN EN 13963 (typ 1A).
Zpracování:	Není vhodný pro dilatační spáry a není vhodný pro trvalý kontakt s vodou.
Technika nanášení:	Upravujte ihned po nanesení na podklad pomocí vhodných stěrek či špachtlí. Vhodné nanášení pomocí mechanické pistole na kartuše. Pro dosažení optimálních výsledků nanášejte materiál beztlakově.
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C až +30 °C. Nezpracovávat při dešti nebo mrazu.
Skladování:	18 měsíců od výrobního data v uzavřených baleních v chladu (+5°C až +25°C). V suchu. Chránit před mrazem. Otevřená balení zpracovat v krátkém čase.
Čištění nářadí:	Vodou, a pokud je třeba tak mechanicky.
Příprava podkladu:	Podklad musí být pevný a suchý, čistý a nosný. Vysoce porézní plochy napenetrujte směsí vodou naředěného tmelu. Doporučuje se před samotnou aplikací provést test přilnavosti a kompatibility s upravovaným podkladem.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.