



TECHNICKÉ INFORMACE

## MULTICOLOR FLOC CHIPS

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO Multicolor Floc - Chips
<b>Materiál:</b>	Směs více barevných floků ve velikosti od 1,0 do 2,8 mm
<b>Použití:</b>	Pro dekorativní povrstvení ploch především stěn v interiéru budov (kanceláře, nemocnice, hotely, schodiště, obytné prostory, restaurace apod.) Součástí systému ZERO Multicolor.
<b>Dohled:</b>	<b>U</b>
<b>Odstín:</b>	36 moderních odstínů dle vzorkovnice
<b>Vlastnosti:</b>	Velký výběr z barevných variací; světlostálé; neobsahující žádné těžké kovy; odolné zmýdelnatění.
<b>Doba schnutí:</b>	V systému po cca. 24 hod. dále k přetření (dle teploty a vlhkosti vzduchu).
<b>Spořeba:</b>	Cca. 250 – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Ředění:</b>	Vodou
<b>Teplota zpracování:</b>	Min. +5°C teplota podkladu a vzduchu.
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
<b>Čištění náradí:</b>	Floc foukací pistolí očistit tlakovým vzduchem, ostatní náradí omést či okartáčovat.
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Kritické podklady obsahující látky, jenž by mohly barevně poškodit následné vrstvy prostoupením a změnou barevného odstínu izolovat pomocí ZERO Multicolor Isoliergrund LH. V případě bezproblémového podkladu nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokarton penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP.
<b>Składba nátěru:</b>	Na připravený podklad nanést sytě ZERO Multicolor Floc – Grund LF, následně do mokrého lepícího základu pomocí trychtýřové pistole ZERO Multicolor nafoukat při tlaku cca. 2 bar barevné floky ZERO Multicolor Floc Chips.
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.