



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROTHERM KSP KLEBE UND SPACHTELMÖRTEL

Obchodní značka:	ZEROTHERM MSP Klebe und Spachtelmörtel
Materiál:	Kapilárně aktivní lepicí a stěrkový hmotu systému vnitřního zateplení ZEROTHERM KSP pro kalciussilikátové desky ZEROTHERM Kalziussilikatplatte (PII dle DIN 18550 nebo CS III dle EN 998-1).
Použití:	ZEROTHERM KSP Klebe und Spachtelmörtel je kapilárně aktivní speciální hmotu k lepení a armování kalciussilikátových desek vnitřního zateplení ZEROTHERM Kalziussilikatplatte v interiéru.
Odstín:	Bílý
Pojivo:	Dle DIN EN 197-1 a DIN EN 459-1, speciální písky, tužidla a aditiva k navýšení regulačních schopností.
Doba schnutí:	Po smíchání s vodou cca. 2 – 4 hod. zpracovatelná; vytvrzená po cca. 48 – 72 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu)
Ředění:	Čistou vodou; cca. 9 litru vody na jeden 25 kg pytel; nejdříve rozmíchat pomocí 6 – 7 litrů vody bez hrudek a po té domíchat do požadované konzistence
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba:	Lepení: cca. 6 – 8 kg/m ² Armování: cca. 4 – 5 kg/m ²
Skladování:	V suchu
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být savý, suchý, čistý, bez mastnoty, bez uvolňujících se částic, bez slinutých ploch na povrchu. Staré omítky musí být přezkoušeny na pevnost a přilnavost. Staré narušené omítky, nátěry, nenosné povrchy jako houby a řasy je třeba bezesbýtku odstranit. Podklad může být vlhký, ale ne mokrá. Povrchy na sádrové bázi nejsou jako podklad vhodné.
Zpracování:	Lepení: ZEROTHERM KSP Klebe und Spachtelmörtel je vhodná pro ruční a strojní zpracování všemi vhodnými omítacími stroji. Jedno balení 25 kg ZEROTHERM KSP Klebe und Spachtelmörtel smíchat s cca. 9 l vody. Nanést na podklad jako spojovací můstek pomocí hladítka s 12 mm zuby a následně desku lehce přitlačit s jemným pootáčením ze strany na stranu na podklad. Desky musí být přilepeny skutečně v celé ploše, aby byla bezpečně zajištěna kapilární aktivita! Boční spáry mezi jednotlivými deskami musí být slepeny pomocí ZEROTHERM KSP Klebe und Spachtelmörtel! Po vytvrzení lepidla a případném zakotvení hmoždinkami (pokud to konstrukce vyžaduje), musí být desky zabroušeny do roviny a zbaveny prachu a nečistot. Armování: Izolační desky ZEROTHERM Kalziussilikatplatte potáhnout s ZEROTHERM KSP Klebe und Spachtelmörtel v síle od 3 mm s vložením perlinky ZEROTHERM Gewebe.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.